


Instruções de Operação 10503048 / PT





# SEW-EURODRIVE













# Índice



lan.	1	Notas Importantes	4
	2	Informações de Segurança	5
	3	Estrutura do Redutor	7
	•	3.1 Estrutura geral do redutor helicóidal	
4		3.2 Estrutura geral do redutor helicóidal de veios paralelos	
		3.3 Estrutura geral do redutor cónico	
		3.4 Estrutura geral do redutor sem-fim	
		•	
	4	Instalação Mecânica	12
		4.1 Ferramentas necessárias / equipamento	
7		4.2 Antes de começar	12
		4.3 Trabalho preliminar	12
		4.4 Instalação do redutor	13
		4.5 Redutores com veios de saída	15
		4.6 Montagem do braço de binário de redutores com veio ôco	. 17
		4.7 Montagem/desmontagem de redutores de veio ôco com chaveta ou	
		canelado	19
		4.8 Montagem/desmontagem de redutores de veio ôco com disco de	
		aperto	
		4.9 Montagem do acoplamento para adaptadores de motor AM	
		4.10 Montagem do acoplamento para adaptadores de motor AQ	
		4.11 Montagem do veio de entrada AD	28
	5	Colocação em Funcionamento	. 30
		5.1 Colocação em funcionamento dos redutores sem-fim e Spiroplan <sup>®</sup> W.	30
		5.2 Colocação em funcionamento dos redutores helicóidais, helicóidais	
		com veios paralelos e cónicos	30
	6	Resolução de Avarias	31
		6.1 Problemas nos redutores	
	7	Inspecção e Manutenção	. 32
		7.1 Períodos de inspecção e manutenção	. 32
		7.2 Substituição de lubrificante	. 32
M1 M6		7.3 Inspecção/manutenção dos redutores	. 33
	8	Posições de Montagem	. 34
		8.1 Informação geral sobre as posições de montagem	
		8.2 Legenda para as páginas de posições de montagem	
		8.3 Posições de montagem dos redutores	
		8.4 Posições de montagem dos redutores helicóidais de veios paralelos	
		8.5 Posições de montagem dos redutores cónicos	
		8.6 Posições de montagem dos redutores sem-fim	
	0	Lubrificantos	EG
i	9	Lubrificantes	. 50
		Lista de Endereços	. 62



# 1 Notas Importantes

Informações de segurança e de advertência

#### Siga sempre os avisos e as instruções de segurança contidos neste manual!



#### Perigo eléctrico

Possíveis consequências: Morte ou danos graves.



#### Perigo mecânico

Possíveis consequências: Morte ou danos graves.



#### Situação perigosa

Possíveis consequências: Danos ligeiros.



#### Situação crítica

Possíveis consequências: Danos no accionamento ou no meio ambiente.



Conselhos e informações úteis.



Para se obter um funcionamento sem falhas e para manter o direito à reclamação da garantia, devem-se cumprir as informações contidas neste manual. Por favor, leia atentamente as instruções de operação antes de colocar o accionamento em funcionamento!

O manual de instruções contém informações importantes sobre os serviços de manutenção; por esta razão, deverá ser guardado na proximidade da unidade.



- No caso de alteração da posição de montagem ajuste a quantidade de lubrificante e a posição da válvula de respiro (ver secção "Lubrificantes" e "Posições de Montagem").
- Por favor veja as notas da secção "Colocação em Funcionamento" / "Colocação em Funcionamento do Redutor!"

#### Reciclagem

#### (siga por favor a legislação mais recente):



- As peças da carcaça, as engrenagens, os veios e os rolamentos anti-fricção dos redutores devem ser tratados como sucata de aço. O mesmo se aplica às carcaças cinzentas de ferro fundido, a menos que exista uma recolha separada das carcaças.
- Algumas engranagens do sem-fim são feitas de metais não-ferrosos e devem ser tratadas em conformidade.
- Recolha o óleo usado e trate-o correctamente, de acordo com as directivas locais.

As alterações à edição 04/2000 estão indicadas por uma barra cinzenta na margem



# 2 Informações de Segurança

#### Observações preliminares

As seguintes informações de segurança referem-se principalmente ao uso de redutores.

Se utilizar **moto-redutores**, por favor, consulte também as informações de segurança para os motores no manual de instruções de operação correspondente.

Por favor, tenha também em conta as notas suplementares de segurança nos capítulos individuais destas instruções de operação.

#### Informação geral

Durante e após a sua utilização, os moto-redutores e os redutores possuem tensões eléctricas, peças em movimento e as suas superfícies podem estar muito quentes.

Todo o trabalho relacionado com o transporte, armazenamento, alinhamento/ montagem, ligações eléctricas, colocação em funcionamento, manutenção e reparação só pode ser executado por técnicos qualificados e de acordo com:

- as instruções de operação e os esquemas de ligações correspondentes,
- os sinais de aviso e de segurança nos redutores/ moto-redutores,
- os regulamentos e as exigências especificas para o sistema, e
- os regulamentos nacionais/regionais que determinam a segurança e a prevenção de acidentes.

#### Ferimentos graves e avarias no equipamento podem ser consequência de:

- · utilização incorrecta
- instalação ou operação incorrecta
- remoção das tampas protectoras requeridas ou da carcaça, quando tal não for permitido.

#### Uso recomendado

Estes moto-redutores/ redutores são indicados para a utilização em ambientes industriais. Estão em conformidade com as normas e os regulamentos aplicáveis.

Os dados técnicos e a informação sobre as condições de funcionamento permitidas estão indicadas na chapa sinalética e na documentação.

É fundamental que toda a informação especificada seja respeitada!

#### Transporte / Armazenamento

No acto da entrega, inspeccione o material para verificar se existem danos causados pelo transporte. Informe o transportador imediatamente. Pode ser necessário evitar a colocação em funcionamento.

Aperte os anéis de suspensão firmemente. Eles são projectados somente para o peso do moto-redutor/redutor; não coloque nenhuma carga adicional.

Os anéis de suspensão devem estar de acordo com DIN 580. Imperativamente, deve ter em atenção as cargas e as directivas indicadas. Se o redutor tiver dois anéis de suspensão ou de transporte, tem de utilizar os dois anéis para o transporte. De acordo com os regulamentos DIN 580A, o ângulo de tracção não deve exceder os 45°.

Se necessário, use equipamento de manipulação apropriado e devidamente dimensionado. Antes de iniciar a colocação em funcionamento, retire todos os dispositivos de fixação usados durante o transporte.





# Informações de Segurança

Colocação em funcionamento/ Montagem Consulte as instruções nas secções "Colocação em funcionamento" e "Montagem/Desmontagem"!

# Arranque / Funcionamento

Verifique se o sentido de rotação está correcto com o veio **desacoplado** (escute e verifique se existem ruídos anormais à medida que o veio roda).

Fixe as chavetas ao veio durante os ensaios. Não abdique do equipamento de monitorização e protecção mesmo para o ensaio.

Desligue sempre o moto-redutor sempre que existirem suspeitas sobre alterações ao funcionamento normal (por exemplo, aumento de temperatura, ruído, vibração). Determine a causa, contacte a SEW, se necessário.

# Inspecção / Manutenção

Consulte as instruções na secção "Inspecção/Manutenção"!





# 3 Estrutura do Redutor



As figuras seguintes representam configurações de montagem tipo. Servem apenas de referência para as listas de peças de reposição. De acordo com o tamanho e a estrutura do redutor são possíveis outras alternativas!

# 3.1 Estrutura geral do redutor helicóidal




Fig.1: Estrutura geral do redutor helicóidal

# 03438AXX

1	Pinhão	19 Chaveta	42	Rolamento rígido de esferas	507	Calço
2	Engrenagem	20 Válvula de respiro	43	Chaveta	508	Calço
_	Lilgienagem	20 Valvula de l'espilo	43	Criavela	300	Caiço
3	Veio do pinhão	22 Cárter	45	Rolamento rígido de esferas	515	Calço
4	Engrenagem	24 Anel de suspensão	47	Freio	516	Calço
5	Veio do pinhão	25 Rolamento de esferas cilíndricas	59	Bujão	517	Calço
6	Engrenagem	30 Rolamento rígido de esferas	88	Freio	521	Calço
7	Veio de saída	31 Chaveta	100	Tampa	522	Calço
8	Chaveta	32 Tubo de espaçamento	101	Parafuso de cabeça hexagonal	523	Calço
9	Vedante de óleo	34 Rolamento de esferas cilíndricas	102	Junta		
11	Rolamento rígido de esferas	37 Rolamento rígido de esferas	131	Tampa de protecção		
12	Freio	39 Freio	181	Tampa de protecção		
17	Tubo de espaçamento	41 Freio	506	Calço		



# 3.2 Estrutura geral do redutor helicóidal de veios paralelos




Fig. 2: Estrutura geral do redutor helicóidal de veios paralelos

03469AXX

1	Pinhão	22	Cárter	91	Freio	184	Vedante de óleo
2	Engrenagem	25	Rolamento rígido de esferas	92	Disco	506	Calço
3	Veio do pinhão	30	Rolamento de rolos cónicos	93	Anilha de bloqueio	507	Calço
4	Engrenagem	31	Vedante	94	Parafuso de cabeça hexa- gonal	508	Calço
5	Veio do pinhão	32	Tubo de espaçamento	100	Tampa	515	Calço
6	Engrenagem	37	Rolamento de rolos cónicos	101	Parafuso de cabeça hexagonal	516	Calço
7	Veio ôco	39	Freio	102	Junta	517	Calço
9	Vedante de óleo	41	Freio	131	Tampa de protecção	521	Calço
11	Rolamento rígido de esferas	42	Rolamento de esferas	160	Bujão	522	Calço
14	Parafuso de cabeça hexagonal	43	Chaveta	161	Tampa de protecção	523	Calço
16	Flangle de saída	45	Rolamento de esferas	165	Bujão		
17	Tubo de espaçamento	59	Bujão	168	Tampa de protecção		
19	Chaveta	81	Anel em O	181	Tampa de protecção		
20	Válvula de respiro	88	Freio	183	Vedante de óleo		



# 3.3 Estrutura geral do redutor cónico




Fig.3: Estrutura geral do redutor cónico

03486AXX

1	Pinhão	25	25 Rolamento de rolos cónicos		102 Adesivo e vedante		Calço
2	Engrenagem	30	80 Rolamento de rolos cónicos		113 Porca de orelhas		Calço
3	Veio do pinhão	31	Chaveta	114	Placa de aperto	534	Calço
4	Engrenagem	37	Rolamento de rolos cónicos	116	Rosca de retenção	535	Calço
5	Veio do pinhão	39	Freio	119	119 Tubo de espaçamento		Calço
6	Engrenagem	42	Rolamento de rolos cónicos	131	Tampa	537	Calço
7	Veio de saída	43	Chaveta	132	Freio	538	Calço
8	Chaveta	45	Rolamento de rolos cónicos	133	Espaçador	542	Calço
9	Vedante de óleo	59	Bujão	137	Espaçador	543	Calço
11	Rolamento de rolos cónicos	83	Anel Nilos	161	Tampa	544	Calço
12	Freio	84	Anel Nilos	506	Calço		
17	Tubo de espaçamento	88	Freio	507	Calço		
19	Chaveta	89	Tampa	508	Calço		
20	Válvula de respiro	100	Tampa do redutor	521	Calço		
22	Cárter	101	Parafuso de cabeça hexa- gonal	522	Calço		



# 3.4 Estrutura geral do redutor sem-fim




Fig. 4: Estrutura geral do redutor sem-fim

03487AXX

1	Pinhão	19	Chaveta	61	Freio	507	Calço
2	Engrenagem	20	Válvula de respiro	88	Freio	518	Calço
5	Sem-fim	22	Cárter	89	Tampa	519	Calço
6	Engrenagem sem-fim	25	Rolamento de rolos cónicos	100	Cárter	520	Calço
7	Veio de saída	30	Rolamento de rolos cónicos	101	Parafuso de cabeça hexago- nal	521	Calço
9	Vedante de óleo	37	Rolamento de rolos cónicos	131	Татра	522	Calço
11	Rolamento de rolos cónicos	39	Freio	137	Espaçador	523	Calço
12	Freio	59	Bujão	506	Calço		



# 3.5 Estrutura geral do redutor SPIROPLAN®




Fig. 5: Estrutura geral do redutor SPIROPLAN®

03488AXX

U							
1	Pinhão	19	Chaveta	88	Freio	251	Freio
6	Engrenagem	22	Cárter	89	Tampa de protecção	518	Calço
7	Veio de saída	25	Rolamento rígido de esferas	100	Tampa do redutor	519	Calço
8	Chaveta	34	Rolamento rígido de esferas	101	Parafuso de cabeça hexagonal	520	Calço
9	Vedantes de óleo	35	Freio	102	Junta	521	Calço
11	Rolamento rígido de esferas	65	Vedante de óleo	132	Freio	522	Calço
12	Freio	71	Espaçador	183	Anel de óleo	523	Calço
17	Tubo de espaçamento	72	Espaçador	250	Freio		



# 4 Instalação Mecânica

### 4.1 Ferramentas necessárias / equipamento

- Jogo de chaves de boca
- Chave dinanométrica (para discos de contracção, adaptadores de motor AQ, elemento com veio de entrada e furo de centragem)
- Dispositivo de montagem
- · Calços e anéis distanciadores, se necessário
- Dispositivos de fixação para elementos de entrada e de saída
- Lubrificante (por exemplo fluido NOCO<sup>®</sup>)
- Cola para fixar parafusos, por exemplo Loctite 243 (para elemento com veio de entrada com furo de centragem)

#### Tolerâncias de montagem

Pontas dos veios	Flanges
<ul> <li>Tolerância diamétrica de acordo com DIN 748</li> <li>ISO k6 para os veios sólidos com Ø ≤ 50 mm</li> <li>ISO m6 para os veios sólidos com Ø &gt; 50 mm</li> <li>ISO H7 para os veios ôcos</li> <li>Furo de centragem de acordo com DIN 332, forma DR</li> </ul>	Centragem de ressaltos com tolerâncias de acordo com DIN 42948  • ISO j6 com b1 ≤ 230 mm  • ISO h6 com b1> 230 mm

#### 4.2 Antes de começar

#### O accionamento só deve ser instalado se

- os dados da chapa sinalética estiverem de acordo com a tensão de alimentação,
- a unidade n\u00e3o estiver danificada (nenhum dano causado pelo transporte ou pelo armazenamento) e
- estiver absolutamente seguro de que as seguintes exigências são cumpridas:
- com redutores standard:

temperatura ambiente de acordo com a tabela de lubrificantes na secção de lubrificantes (ver standard),

nenhum óleo, ácido, gás, vapores, radiação, etc.

- com versões especiais:
  - accionamento configurado de acordo com as condições ambientais
- com redutores sem-fim/Spiroplan® W:

não existem grandes momentos de inércia externos que possam exercer uma carga negativa no redutor

[em que h' (carga negativa) =  $2 - 1/\eta < 0.5$  auto-bloqueio]

# 4.3 Trabalho preliminar

Os veios de saída e as superfícies da flange devem estar completamente limpos de agentes anticorrosivos, de contaminação ou outros (use um solvente disponível comercialmente). Não permita que o solvente entre em contacto com os lábios de vedação dos vedantes – perigo de danificação do material!

# Armazenamento prolongado dos redutores

Os redutores do tipo "armazenamento prolongado" têm

- uma quantidade de óleo mineral (CLP) ou óleo sintético (CLPHC) apropriada para a
  posição de montagem, ou seja, a unidade está pronta para funcionar. Contudo, verifique o nível de óleo antes da colocação em funcionamento (ver secção "Inspecção/Manutenção" / "Trabalho de Inspecção/Manutenção").
- um nível de óleo mais elevado com óleo sintético (CLP PG). Corrija o nível de óleo antes da colocação em funcionamento (ver secção "Inspecção/Manutenção" / "Trabalho de Inspecção/Manutenção").





### 4.4 Instalação do redutor

O redutor ou o moto-redutor deve ser montado/instalado na posição de montagem especificada sobre uma estrutura de suporte nívelada<sup>1</sup>, livre de vibração e rígida a torsões (excepto nos redutores Spiroplan<sup>®</sup> que são independentes da posição de montagem). Não aperte os pés da carcaça e as flanges de montagem uma contra a outra e cumpra os valores permitidos.

Para a instalação dos redutores, utilize parafusos de qualidade 8.8

Para transmitir os binários nominais apresentados no catálogo de redutores helicóidais com flange (RF..) e na versão com patas/flange (R..F), utilize parafusos de **qualidade 10.9**:

- RF37, R37F com flange -Ø 120 mm
- RF47, R47F com flange -Ø 140 mm
- RF57, R57F com flange -Ø 160 mm



Os bujões de nível de óleo e de dreno de óleo, bem como as válvulas de respiro devem ser facilmente acessíveis!

Nesta altura da montagem, certifique-se, por favor, de que o nível de lubrificante está de acordo com o estabelecido para a posição de montagem (ver "Lubrificantes" / "Quantidades de lubrificantes" ou na chapa sinalética). Em caso de alteração da posição de montagem, ajuste em conformidade a quantidade de lubrificante.

Consulte, por favor, o nosso departamento técnico, se a posição de montagem para redutores do tipo K for alterada para M5 ou M6 ou dentro destas posições de montagem.

Consulte, por favor, o nosso departamento técnico, se a posição de montagem para redutores do tipo S nos tamanhos S47 ... S97 for alterada para M2.

Use isoladores de plástico (2 – 3 mm de espessura) se houver risco de corrosão electroquímica entre o redutor e a máquina (ligações eléctricas entre metais diferentes, tais como ferro e aço duro)! Proteja, também, os parafusos com arruelas plásticas! Adicionalmente, ligue a carcaça à terra – use os terminais de terra do motor.

Instalação em áreas húmidas ou locais abertos Os redutores são fornecidos na versão anticorrosiva para uso em áreas húmidas ou em locais abertos. Todos os danos na superfície pintada (por exemplo, na válvula de respiro) devem ser reparados.

<sup>1.</sup> Erro máximo de rugosidade permitido para montagem com flange (valor aproximado de acordo com DIN ISO 1101): com flange  $\rightarrow$  120...600 mm erro máx. 0.2...0.5 mm



# Instalação Mecânica



#### Ventilação do redutor

Para os redutores R17, R27 e F27 nas posições de montagem M1, M3, M5 e M6, assim como nos redutores Spiroplan<sup>®</sup> W não é exigida nenhuma ventilação.

Todos os redutores são fornecidos pela SEW prontos para a posição de montagem com a válvula de respiro e a segurança para o transporte colocados.


#### Excepção:

Os redutores para armazenamento a longo prazo, com posições de montagem variáveis ou posições de montagem inclinadas, são fornecidos com um parafuso tampão instalado no furo de respiro fornecido. Antes da colocação em funcionamento, o cliente deverá substituir o parafuso mais elevado pela válvula de respiro fornecida.

- Em moto-redutores para armazenamento a longo prazo, com posições de montagem variáveis ou posições de montagem inclinadas, a válvula de respiro é fornecida dentro da caixa de terminais do motor.
- Em redutores para acoplar a motores, que necessitam ser ventilados pelo lado da entrada, a válvula de respiro é fornecida dentro de uma saqueta plástica.
- Em redutores de tipo fechado não é fornecida nenhuma válvula de respiro .

Activação da válvula de respiro Normalmente a válvula de respiro vem activada de fábrica. Não sendo assim, as protecções utilizadas durante o transporte devem ser removidas da válvula de respiro antes da colocação em funcionamento do redutor!

**1.** Válvula de respiro com dispo- **2.** Remova os dispositivos de pro- **3.** Activação da válvula de respiro sitivos de protecção usados du- tecção usados durante o transporte rante o transporte




Pintura do redutor

Ao efectuar trabalhos de pintura, total ou parcial, no redutor deve proteger a válvula de respiro e os vedantes de óleo com fita protectora. Remova a fita protectora quando terminar o trabalho de pintura.



#### 4.5 Redutores com veios de saída


Instalação dos elementos de entrada e de saída A figura seguinte mostra um exemplo de um dispositivo de montagem para a instalação de acoplamentos ou cubos nas extremidades dos veios do motor ou do redutor. Pode ser possível dispensar o rolamento de esferas no dispositivo de montagem.



roda dentada de forma a evitar excessos de carga radial.


- I) Extremidade do veio do redutor
- 2) Rolamento de aperto
- 3) Cubo de acoplamento

A figura seguinte mostra a disposição de montagem correcta **B** de uma polia ou de uma





 Use apenas um dispositivo de montagem (ver Fig. 03371BXX - nesta página) para a instalação dos componentes de entrada e de saída. Use o furo de centragem e a ranhura do veio para o posicionamento.



- No caso de polias de correia, certifique-se de que o valor da tensão da correia está correcto (de acordo com as especificações do fabricante).
- Os elementos de transmissão de potência montados devem ser equilibrados após a montagem e não devem causar forças radiais e axiais inadmissíveis (ver Fig. 03369BXX - nesta página / valores permitidos, ver catálogo "Redutores").



#### Nota:

A montagem é mais fácil se aplicar previamente o lubrificante ao elemento de saída ou se o aquecer (a 80-100 °C).

# Instalação Mecânica



# Instalação dos acoplamentos

Quando instalar acoplamentos, os itens a seguir devem ser equilibrados de acordo com as especificações do fabricante:

- a) folga máxima e mínima
- b) desalinhamento axial
- c) desalinhamento angular




Fig. 6: Folga e desalinhamento para instalação de acoplamentos






Os elementos de entrada e de saída, tais como polias, acoplamentos, etc. devem ter protecção contra contacto!



# 4.6 Montagem do braço de binário de redutores com veio ôco

Durante a instalação, não coloque os braços de binário sob tensão!


Redutores helicóidais de veios paralelos



o1029BXX Fig. 7: Braço de binário para redutores de veios paralelos

# Redutores cónicos

- Bucha com rolamentos em ambas as extremidades → (1)
- Montar a face de montagem B como um espelho de A



01030CXX Fig. 8: Braço de binário para redutores cónicos



#### Redutores semfim

Bucha com rolamentos em ambas as extremidades → (1)




Fig. 9: Braço de binário para redutores sem-fim

01031CXX

### Redutores SPIROPLAN® W

• Bucha com rolamentos em ambas as extremidades → (1)




Fig. 10: Braço de binário para redutores SPIROPLAN $^{@}$  W




# 4.7 Montagem/desmontagem de redutores de veio ôco com chaveta ou canelado




Notas de instalação Tenha em atenção as notas de montagem no catálogo dos Redutores quando projectar o veio do cliente!

1. Aplique o fluido NOCO®




2. Espalhe o fluido  $\mathsf{NOCO}^{\texttt{®}}$  uniformemente



 Instale o veio e fixe-o axialmente (instalação pode ser facilitada usando um dispositivo de montagem)

#### 3A: Instalação com componentes standard




- parafuso de retenção curto (componentes standard)
- 2 anilha de bloqueio
- 3 anilha
- 4 freio
- 6 veio do cliente





#### 3B: Instalação com kit de montagem/desmontagem SEW (→ página 22)


- Veio do cliente com batente



- 1 parafuso de retenção
- 2 anilha de bloqueio
- 3 anilha
- 4 freio
- 6 veio do cliente com batente


#### 3C: Instalação com kit de montagem/desmontagem SEW (→ página 22)

- Veio do cliente **sem** batente



- 1 parafuso de retenção
- 2 anilha de bloqueio
- 3 anilha
- 4 freio
- 5 tubo de espaçamento
- 6 veio do cliente sem batente

4. Aperte o parafuso de retenção com o binário correspondente (ver tabela).



Parafuso	Binário [Nm]
M5	5
M6	8
M10/12	20
M16	40
M30	80
M24	200



#### Nota:


Para evitar a corrosão por contacto, recomendamos a redução da secção do veio da máquina entre as duas superfícies de contacto!




#### Notas de desmontagem

A descrição só é aplicada a redutores montados com o kit de montagem/desmontagem SEW (→ página 22) (ver descrição anterior, itens 3B ou 3C)

- 1. Desaperte o parafuso de retenção 1.
- 2. Retire as peças 2 a 4 e o tubo de espaçamento 5, se instalado.



- 3. Insira a anilha de remoção 8 e a porca de aperto 7 do kit de montagem / desmontagem SEW entre o veio do cliente 6 e o freio 4.
- 4. Reinstale o freio 4.
- 5. Reinstale o parafuso de retenção 1. Pode, agora, retirar o redutor do veio, apertando o parafuso.




# Instalação Mecânica



Kit de montagem/ desmontagem SEW

O kit de montagem/desmontagem SEW pode ser pedido pela referência indicada.



03394CXX

Fig. 11: Kit de montagem/desmontagem SEW

- parafuso de retenção porca de aperto para remoção anilha de remoção

Tipo	D <sup>H7</sup> [mm]	M <sup>1)</sup>	C4 [mm]	C5 [mm]	C6 [mm]	U <sup>-0.5</sup> [mm]	T <sup>-0.5</sup> [mm]	D3 <sup>-0.5</sup> [mm]	L4 [mm]	Referência do kit de monta- gem/desmonta- gem
WA10	16	M5	5	5	12	4.5	18	15.7	50	643 712 5
WA20	18	M6	5	6	13.5	5.5	20.5	17.7	25	643 682 X
WA20, WA30, SA37	20	M6	5	6	15.5	5.5	22.5	19.7	25	643 683 8
FA27, SA47	25	M10	5	10	20	7.5	28	24.7	35	643 684 6
FA37, KA37, SA47, SA57	30	M10	5	10	25	7.5	33	29.7	35	643 685 4
FA47, KA47, SA57	35	M12	5	12	29	9.5	38	34.7	45	643 686 2
FA57, KA57, FA67, KA67, SA67	40	M16	5	12	34	11.5	41.9	39.7	50	643 687 0
SA67	45	M16	5	12	38.5	13.5	48.5	44.7	50	643 688 9
FA77, KA77, SA77	50	M16	5	12	43.5	13.5	53.5	49.7	50	643 689 7
FA87, KA87, SA77, SA87	60	M20	5	16	56	17.5	64	59.7	60	643 690 0
FA97, KA97, SA87, SA97	70	M20	5	16	65.5	19.5	74.5	69.7	60	643 691 9
FA107, KA107, SA97	90	M24	5	20	80	24.5	95	89.7	70	643 692 7
FA127, KA127	100	M24	5	20	89	27.5	106	99.7	70	643 693 5
FA157, KA157	120	M24	5	20	107	31	127	119.7	70	643 694 3


<sup>1)</sup> parafuso de retenção




### 4.8 Montagem/desmontagem de redutores veio ôco com disco de aperto

#### Notas de instalação


- Não aperte os parafusos de retenção enquanto o veio não estiver montado o veio ôco pode ficar deformado!
  - 1. Remova completamente a massa lubrificante do veio ôco e do veio de entrada.
- 2. Desengordure o veio ôco/ veio de entrada






01816AXX

- 3. Aplique o fluido NOCO<sup>®</sup> na área da bucha de bronze no veio de entrada<sup>1)</sup>.
- Instale o veio, garantindo que os anéis de fixação do disco de aperto estão igualmente espaçados<sup>2)</sup>.





01817AXX

01818AXX




- 1) A área de aperto do disco de aperto deve estar sempre livre de massa lubrificante!
  - Por isso, nunca aplique o fluido NOCO<sup>®</sup> directamente na bucha de bronze, porque a massa pode entrar na área de aperto do disco de aperto aquando da instalação do veio de entrada.
- Após a instalação, lubrifique a superfície de saída do veio ôco na área do disco de aperto para proteger o veio contra corrosão.





5. Aperte os parafusos de aperto, sequencialmente à volta diversas vezes (não diagonalmente). Ver tabela de binários de aperto.



01819AXX

Tipo de reduto	or		Parafuso	Nm	<
	FH27	SH37	M5	5	
KH377	FH3777	SH4777	M6	12	
KH87/97	FH87/97	SH87/97	M8	30	60°
KH107	FH107		M10	59	
KH127/157	FH127		M12	100	

<sup>1)</sup> ângulo de aperto máximo por ciclo

Notas sobre a desmontagem do disco de aperto

- Desaperte os parafusos de aperto uniformemente um após outro. Evite abanar e esmagar os anéis de contracção, cada parafuso só pode ser desapertado um quarto de volta. Não desaperte totalmente os parafusos de aperto!
- 2. Retire o veio ou puxe o cubo para fora do veio (é necessário remover qualquer sujidade que se tenha formado entre o cubo e a extremidade do veio).
- 3. Retire o disco de aperto do cubo.



#### Atenção!

Existe o risco de ferimentos, se o disco de aperto não for retirado correctamente!

Limpeza e lubrificação do disco de aperto Não existe necessidade de separar e lubrificar os discos de aperto desmontados antes que eles sejam montados de novo.

O disco de aperto só necessita ser limpo e lubrificado, se estiver contaminado com sujidade.

Use um dos seguintes lubrificantes sólidos para as faces cónicas.

Lubrificante (Mo S2)	Disponível em
Molykote 321 (revestimento lubrificante)	spray
Molykote Spray (spray em pó)	spray
Molykote G Rapid	spray ou massa
Aemasol MO 19P	spray ou massa
AemasolDIO-sétral 57 N (revestimento lubrificante)	sprav


Lubrifique os parafusos com massa lubrificante universal do tipo Molykote BR 2 ou similar.





# 4.9 Montagem do acoplamento para adaptadores de motor AM

Adaptadores IEC AM63 - 225 / Adaptadores NEMA AM56 - 365



- 1. Limpe o veio do motor e as superfícies das flanges do motor e do adaptador.
- 2. **Adaptadores IEC:** Retire a chaveta do veio do motor e substitua-a pela chaveta fornecida (484).

**Adaptadores NEMA:** Retire a chaveta do veio do motor, deslize o tubo de espaçamento (491) no veio do motor e instale a chaveta fornecida (484).

3. Aqueça o semi-acoplamento (479) até aprox. 80 - 100°C; deslize o semi-acoplamento sobre o veio do motor.

Adaptadores IEC: até ao batente do veio do motor.

Adaptadores NEMA: até ao tubo de espaçamento.


- 4. Fixe a chaveta e o semi-acoplamento ao veio do motor com o parafuso sem cabeça (481).
- 5. Monte o motor no adaptador; os dentes do semi-acoplamento e do veio do adaptador devem engrenar correctamente.



Nota: Para evitar corrosão por contacto, recomendamos a aplicação do fluido Noco<sup>®</sup>, antes da instalação do semi-acoplamento.




# Adaptadores IEC AM250/AM280



= Veio do motor

2 = Parafuso sem cabeça



02047CXX


- 1. Limpe o veio do motor e as superfícies das flanges do motor e do adaptador.
- 2. Remova a chaveta do veio do motor e substitua-a pela chaveta fornecida (apenas tamanho AM280).
- 3. Aqueça o semi-acoplamento (479) (até 80 °C 100 °C) e deslize-o sobre o veio do motor (A = 139 mm).
- 4. Fixe o semi-acoplamento com o parafuso sem cabeça e verifique a posição (cota "A").
- 5. Monte o motor no adaptador; os dentes do semi-acoplamento e do veio do adaptador devem engrenar correctamente.



Nota: Para evitar corrosão por contacto, recomendamos a aplicação do fluido Noco<sup>®</sup>, antes da instalação do semi-acoplamento.



# 4.10 Montagem do acoplamento para adaptadores de motor AQ



- 1 Veio do motor
- 2 Parafuso sem cabeça
- 3 Parafuso

AQA = com escatel para chaveta

AQH = sem escatel para chaveta

02702CXX

- 1. Limpe o veio do motor e as superfícies das flanges do motor e do adaptador.
- 2. **Desenho AQH:** Deslize o tubo de espaçamento (491) sobre o veio do motor.
- 3. **Desenho AQH:** Desaperte os parafusos do semi-acoplamento (479) e da

ligação cónica.

4. Aqueça o semi-acoplamento (80° C - 100° C) e deslize-o sobre o veio do motor.

**Desenho AQH:** até ao tubo de espaçamento (491).

Desenho AQA: até à cota "A" (ver tabela)

 Desenho AQH: Aperte uniformemente os parafusos do semi-acoplamento rodando em volta várias vezes sequencialmente até que todos os parafusos tenham o binário de aperto TT especificado.

Desenho AQA: Fixe o semi-acoplamento com o parafuso sem cabeça.

6. Verifique a posição do semi-acoplamento (cota "A", ver tabela).

Monte o motor no adaptador; assegurando-se de que os dentes do semi-acoplamento engrenam correctamente. A força necessária para unir os semi-acoplamentos é suspensa no final da montagem, podendo causar esforços axiais perigosos nos rolamentos adjacentes.

Dimensões, binários de aperto

Tipo	Tamanho do aco- plamento	Cota "A" [mm]	Parafusos DIN 912 <sup>1)</sup>	Binário de aperto TT <sup>1)</sup> [Nm]	
AQA /AQH 80 /1/2/3		44.5			
AQA /AQH 100 /1/2	19/24	39	M4	3	
AQA /AQH 100 /3/4	19/24	53	1014		
AQA /AQH 115 /1/2		62			
AQA /AQH 115 /3	24/28	62	M5	6	
AQA /AQH 140 /1/2	24/20	62	IVIS	0	
AQA /AQH 140 /3	28/38	74.5	M5	6	
AQA /AQH 190 /1/2	20/30	76.5	CIVI	0	
AQA /AQH 190 /3	38/45	100	M6	10	

1) apenas em versões sem escatel para chaveta (AQH)






### 4.11 Montagem do veio de entrada AD

Ver secção "Instalação dos elementos de entrada e de saída" para a instalação dos elementos de entrada.

Versão com plataforma de montagem do motor AD../P Instalação do motor e ajuste da plataforma de montagem do motor



- 1 Plataforma de montagem do motor
- 2 Parafuso sem cabeça (apenas para AD6/P / AD7/P)
- 3 Apoio (apenas para AD6/P / AD7/P)
- 1 Porca
- 5 Coluna roscada

03519BXX

- Ajuste a plataforma de montagem do motor até à posição exigida, apertando igualmente as porcas de ajuste. Para a posição de ajuste mais baixa dos redutores helicóidais, remova as orelhas de transporte se existirem algumas; retoque qualquer dano com tinta protectora.
- 2. Alinhe o motor sobre a superfície de montagem do motor (as extremidades dos veios devem estar alinhadas) e fixe-o.
- 3. Monte os elementos de transmissão na extremidade do veio de entrada e instale o veio do motor, alinhe-os; corrija a posição do motor onde for necessário.
- 4. Instale os mecanismos de tracção (correias em V, correntes, ...) e aperte-os, ajustando uniformemente a chapa de montagem do motor. A chapa de montagem do motor e as colunas de suporte não podem ser apertadas uma contra a outra.
- 5. Fixe as colunas roscadas com as porcas não utilizadas no ajuste.

Apenas para AD6/ P e AD7/P: Desaperte as porcas e os parafusos antes do reajustamento, de forma a que os parafusos possam ser movidos livre e axialmente no suporte. Aperte as porcas depois de alcançar a posição final. Não ajuste a plataforma de montagem do motor usando o apoio.






# Desenho AD../ZR com furo de centragem

Instalação dos componentes no veio de entrada com furo de centragem.

1. Os parafusos devem ter o comprimento correcto para prender os componentes instalados. O comprimento dos novos parafusos são obtidos por:



O comprimento calculado para o parafuso deve ser arredondado para baixo para o valor mais pequeno do comprimento standard.

- 2. Remova os parafusos de fixação do furo de centragem.
- 3. Limpe as superfícies de contacto e o furo de centragem.
- 4. Limpe as roscas dos novos parafusos e aplique um agente adesivo (por ex. Loctite 243) às primeiras espiras da rosca do parfuso.
- 5. Aplique os componentes sobre o furo de centragem e aperte os parafusos de fixação com o binário de aperto T<sub>t</sub> indicado (ver tabela).

Tipo	Comprimento do parafuso t	Rosca de fixação s	Binário de aperto T <sub>A</sub> [Nm]
AD2/ZR	25.5	M8	25
AD3/ZR	31.5	M10	48
AD4/ZR	36	M12	86
AD5/ZR	44	M12	86
AD6/ZR	48.5	M16	210
AD7/ZR	49	M20	410
AD8/ZR	42	M12	86

# Versão AD../RS com anti-retorno

Antes da instalação ou da colocação em funcionamento, verifique a direcção de rotação do accionamento. No caso da direcção de rotação estar incorrecta, consulte, por favor, os nossos serviços técnicos.

O anti-retorno não necessita de nenhum trabalho adicional de manutenção.



# 5 Colocação em Funcionamento

# 5.1 Colocação em funcionamento dos redutores sem-fim e Spiroplan® W



Nota: A direcção de rotação do veio de saída dos redutores sem-fim foi alterada do sentido horário para o sentido anti-horário para a série S..7 comparada à série S..2. Para alterar a direcção de rotação do motor troque as duas fases da alimentação.

#### Período de rodagem

Os redutores Spiroplan<sup>®</sup> e sem-fim necessitam de um período de rodagem de pelo menos 24 horas, antes de atingirem o seu rendimento máximo. Se o redutor funcionar nos dois sentidos de rotação, um período de rodagem separado é exigido para cada sentido. A tabela mostra a redução média de potência durante o período de rodagem.

Nº de	Sem-fim	ı	Spiroplan <sup>®</sup>		
entradas	Redução de potência	gama i	Redução de potência	gama i	
1 entrada	aprox. 12%	aprox. 50280	aprox 15%	aprox. 4075	
2 entradas	aprox. 6%	aprox. 2075	aprox 10%	aprox. 2030	
3 entradas	aprox. 3%	aprox. 2090	aprox. 8%	aprox. 15	
4 entradas	-	-	aprox. 8%	aprox. 10	
5 entradas	aprox. 3%	aprox. 625	aprox. 5%	aprox. 8	
6 entradas	aprox. 2%	aprox. 725	-	-	

# 5.2 Colocação em funcionamento dos redutores helicóidais, helicóidais com veios paralelos e cónicos

Não há informações específicas a respeitar para redutores helicóidais, redutores helicóidais de veios paralelos e redutores cónicos, se estes forem montados de acordo com a secção "Instalação Mecânica".





# 6 Resolução de Avarias

### 6.1 Problemas nos redutores

Problema	Causa possível	Solução		
Ruído de funcionamento estranho e cíclico	A Ruídos de engrenagem/trituração: danos nos rolamentos     B Ruído de batimento: irregularidades nas engrenagens	A Verifique o óleo (ver Inspecção e Manutenção), substitua os rolamentos     B Contacte o Serviço de Apoio a Clientes		
Ruído de funcionamento estranho e irregular	Corpos estranhos no óleo	<ul> <li>Verifique o óleo (ver Inspecção e Manutenção)</li> <li>Páre o accionamento, contacte o Serviço de Apoio a Clientes</li> </ul>		
Derrame de óleo <sup>1)</sup> da tampa do redutor     da flange do motor     do vedante de óleo do motor     da flange do redutor     da flange do redutor     do retentor do veio de saída	A Junta defeituosa na tampa do redutor     B Junta defeituos     C Redutor sem respiro	A Reaperte os parafusos na tampa do redutor e observe a unidade. O derrame de óleo permanece: Contacte o Serviço de Apoio a Clientes B Contacte o Serviço de Apoio a Clientes C Ventile o redutor (ver Posições de Montagem)		
Derrame de óleo da válvula de respiro	<ul> <li>A Demasiado óleo</li> <li>B Accionamento instalado na posição de montagem incorrecta</li> <li>C Arranques a frio frequentes (espuma de óleo) e/ ou excesso de óleo</li> </ul>	Corrija o nível de óleo (ver Inspecção e Manutenção)     Coloque a válvula de respiro correctamente (ver Posições de Montagem) e ajuste o nível de óleo (ver Lubrificantes)		
Veio de saída parado ape- sar do motor estar a rodar ou o veio de entrada estar a rodar	Ligação veio-engrenagens interrompida no redutor	Envie o redutor / moto-redutor para reparação		

O derrame de uma pequena quantidade de óleo/ massa lubrificante pelo retentor é normal durante a fase de rodagem do redutor (24 horas de rodagem) (ver, também, DIN 3761).

No caso de requerer assistência do Serviço de Apoio a Clientes, por favor forneça a seguinte informação:

- Informação da chapa sinalética (completa)
- Tipo e natureza da avaria
- Quando e em que circunstâncias ocorreu a avaria
- Possível causa do problema



# 7 Inspecção e Manutenção

# 7.1 Períodos de inspecção e de manutenção

Frequência	Que fazer?			
cada 3000 horas de funcionamento, pelo menos de seis em seis meses	Verifique o óleo			
dependendo das condições de funcionamento (ver fi-	Substitua o óleo mineral			
guras seguintes), pelo menos de três em três anos	Substitua a massa dos rolamentos			
dependendo das condições de funcionamento (ver fi-	Substitua o óleo sintético			
guras seguintes), pelo menos de cinco em cinco anos	Substitua a massa dos rolamentos			
<ul> <li>os redutores R17, R27, F2 e Spiroplan<sup>®</sup> são lubrificados para toda a vida e portanto não necessitam de manutenção</li> </ul>				
periodicamente (dependendo das condições ambientais)	Retoque ou substitua o revestimento de protecção / corrosão da superfície			

# 7.2 Substituição de lubrificante

No caso de execuções especiais ou de condições ambientais agressivas, substitua o óleo com maior frequência!




Fig. 12: Intervalos de substituição de óleo para redutores standard em condições ambientais normais.

- (1) Horas de funcionamento
- (2) Temperatura do banho de óleo em regime permanente
- Valor médio por tipo de lubrificante a 70° C



# 7.3 Inspecção/manutenção dos redutores

Não misture diferentes lubrificantes sintéticos nem lubrificantes sintéticos com minerais! O lubrificante normal é o óleo mineral.

A posição do bujão de nível, do bujão de dreno e da válvula de respiro do óleo depende da posição de montagem.

1. Desligue o motor da alimentação e protega-o contra um arranque involuntário!

#### Verificação do nível de óleo








#### Aguarde que o redutor arrefeça - Perigo de queimaduras!

- 2. Para alteração das posições de montagem, ver secção "Colocação em funcionamento do redutor"!
- 3. Para redutores com bujão de nível de óleo: Retire o bujão de nível de óleo, verifique o nível e corrija-o se necessário, instale o bujão de nível de óleo.

#### Verificação do óleo









- se o óleo estiver visivelmente contaminado, recomenda-se que seja substituído antes dos períodos recomendados apresentados na secção "Períodos de inspecção e manutenção" na página 32
- 4. Para redutores com bujão de nível de óleo: Retire o bujão de nível de óleo, verifique o nível e corrija-o se necessário, instale o bujão de nível de óleo.

#### Mudança de óleo

Mude o óleo apenas quando o redutor estiver à temperatura de utilização.



- Desligue o motor da alimentação e protega-o contra um arranque involuntário!
   Aguarde que o redutor arrefeça Perigo de queimaduras!
   Nota: O redutor deve estar ainda morno, pois se o redutor estiver frio a drenagem do óleo será mais difícil devido à maior viscosidade do óleo.
- 2. Coloque um recipiente debaixo do dreno
- Retire o bujão de nível de óleo, bujão/ válvula de respiro e o bujão de drenagem de óleo
- 4. Drene o óleo completamente
- 5. Instale o bujão de drenagem de óleo
- Abasteça com óleo novo através do orifício de respiro, caso contrário contacte o nosso Serviço de Apoio a Clientes
  - quantidade de óleo de acordo com a posição de montagem (ver secção "Quantidades de Lubrificante") ou de acordo com a chapa sinalética
  - Verifique o nível de óleo no bujão de nível de óleo
- 7. Instale o bujão de nível de óleo
- 8. Instale o bujão/ válvula de respiro



#### Posições de Montagem 8

#### Informação geral sobre as posições de montagem 8.1

# Designação da posição de montagem

A SEW possui seis posições de montagem M1 ... M6 para redutores (ver figura).




Fig. 13: Posições de montagem M1 ... M6

03203AXX

### Comparação antiga/nova

A tabela seguinte indica como as designações SEW antigas para as diversas posições de montagem estão integradas no novo sistema:

		M1	M2	М3	M4	M5	М6
R, R	Χ	В3	V6	B8	V5	В6	B7
RF		B35	V36	B85	V15	B65	B75
RF, F	RXF	B5	V3	B5II	V1	B5I	B5III
F	FAB FHB FVB	В6	V6	B6II	V5	B3 B8	B3I B8I
FF		B5	V3	B5II	V1	B5I	B5III
FA FH FV FAF	FHF FVF FAZ FHZ FVZ	H1	Н6	H2	H5	H4	Н3
K	KAB KHB KVB	B3 B6I	B6 B8I	B8	B3I B6II	V5 V5I	V6 V6I
<b>K/KI</b> 166/ 186/	167	B3 B5/I			B3I B5/II	V1/	V1/I
KF		B5I B3/B5I	B5 B65	B5III B8/B5III	B5II B6/B5II	V1 V15	V1I V6/V1I
KA KH KV KAF	KHF KVF KAZ KHZ KVZ	H1	H4	H2	Н3	H5	H6
s		B3 B6I B8II (S37)	B6 B8I	B8 B3II	B3I B6II	V5 V5I	V6 V6I V5II (S37)
SF		B5I	B5	B5III	B5II	V1	V1I
SA	SH SAF SHF SAZ SHZ	H1	H4	H2	Н3	H5	Н6

04464AXX

Exemplo

O redutor cónico KA77B com a antiga designação da posição de montagem B3I ou B6II, é agora referido com a designação de posição de montagem M4.

#### **8.2** Legenda para as páginas de posições de montagem

Símbolos utilizados

A tabela seguinte mostra os símbolos que são utilizados nas páginas de posições de montagem e o seu significado:

Símbolo	Significado	
(Sopple)	Válvula de respiro	
H N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	Bujão de nível de óleo	
Zeez Jeez	Bujão de drenagem de óleo	

Perdas por agitação

Existe a possibilidade de aumentar as perdas por agitação em algumas posições de montagem. Por favor contacte a SEW, quando deparar com as seguintes combinações:





Posição de montagem	Tipo de redutor	Tamanho do redutor	Velocidade de entrada [1/min]	
M2, M4	R	97 107	> 2500	
1412, 1414	K	> 107	>1500	
	F	97 107	> 2500	
	Г	> 107	> 1500	
M2, M3, M4, M5, M6	К	77 107 > 2500	> 2500	
	K	> 107	> 1500	
	S	77 97	> 2500	


#### Posições de montagem dos redutores 8.3

# R17-R167

04 040 100











# RF17-RF167

04 041 100












\* → página 36

## R17F-R87F

04 042 100









\*  $\rightarrow$  página 36


Importante: Tenha em atenção as informações (i) no catálogo "Moto-redutores", secção "Notas de projecto para redutores/Cargas radiais e axiais."

# RX57-RX107

04 043 100










# **RXF57-RXF107**

04 044 100










## Posições de montagem dos redutores helicóidais de veios paralelos 8.4 F/FA..B/FH27B-157B, FV27B-107B

42 042 100









- F..27 M1, M3, M5, M6
- F..27 M1 - M6
- F..27 M1, M3, M5, M6


\* → página 36

# FF/FAF/FHF/FAZ/FHZ27-157, FVF/FVZ27-107

42 043 100







F..27 M1, M3, M5, M6


F..27 M1 - M6


F..27 M1, M3, M5, M6


\*  $\rightarrow$  página 36

# FA/FH27-157, FV27-107

42 044 100







F..27 M1, M3, M5, M6


F..27 M1 - M6


F..27 M1, M3, M5, M6

\*  $\rightarrow$  página 36

## Posições de montagem dos redutores cónicos 8.5 K/KA..B/KH37B-157B, KV37B-107B

34 025 100








Importante: Tenha em atenção as informações (i) no catálogo "Moto-redutores", secção "Notas de projecto para redutores/Cargas radiais e axiais."

# K167-187, KH167B-187B

34 026 100










Importante: Tenha em atenção as informações (i) no catálogo "Moto-redutores", secção "Notas de projecto para redutores/Cargas radiais e axiais."

# KF/KAF/KHF/KAZ/KHZ37-157, KVF/KVZ37-107

34 027 100










# KA/KH37-157, KV37-107

39 025 100









# KH167-187

39 026 100








#### Posições de montagem dos redutores sem-fim 8.6

**S37** 

05 025 100










Importante: Tenha em atenção as informações (i) no catálogo "Moto-redutores", secção "Notas de projecto para redutores/Cargas radiais e axiais."

S47-S97

05 026 100










**Importante:** Tenha em atenção as informações (i) no catálogo "Moto-redutores", secção "Notas de projecto para redutores/Cargas radiais e axiais."

# SF/SAF/SHF37

05 027 100










# SF/SAF/SHF/SAZ/SHZ47-97

05 028 100










# SA/SH37

# 28 020 100










# SA/SH47-97

28 021 100











#### Informação geral

A SEW fornece os accionamentos lubrificados com o lubrificante apropriado para o tipo de redutor e para a posição de montagem. O factor decisivo para a escolha do accionamento é a posição de montagem (M1...M6,  $\rightarrow$  secção "Posições de montagem e informações importantes aquando da encomenda"). Em caso de alteração posterior da posição de montagem, ajuste o lubrificante em função da nova posição de montagem ( $\rightarrow$  Quantidades de lubrificantes).

#### Tabela de lubrificantes

A tabela de lubrificantes para accionamentos SEW da página seguinte indica todos os lubrificantes aprovados para os redutores SEW. Tenha em atenção a legenda seguinte para a tabela de lubrificantes.

Legenda para a tabela de lubrificantes

Abreviaturas, significado dos compartimentos acinzentados e observações:

CLP = Óleo mineral

CLP PG = Polyglykol (redutor W, de acordo com a norma USDA-H1)

CLP HC = Hidrocarbonetos sintéticos

E = Óleo diester (contaminação de água classe WGK 1)

HCE = Hidrocarbonetos sintéticos + óleo diester (USDA - H1 aprovada)

HLP = Óleo hidraúlico

= Lubrificante sintético (= massa lubrificante para os rolamentos com base sintética)
= Lubrificante mineral (= massa lubrificante para os rolamentos com base mineral)

1) Redutores sem-fim com óleo PG: Contacte a SEW

2) Lubrificante especial apenas para redutores Spiroplan®

3) Recomendação: Selecione f<sub>B</sub> SEW ≥ 1.2

4) Comportamento crítico no arranque a baixas temperaturas!

5) Massa lubrificante de baixa viscosidade

6) Temperatura ambiente

Lubrificante para utilização na indústria agro-alimentar



Óleo biológico (lubrificante para utilização na agricultura, em florestas e na indústria da água)

### Massa lubrificante para os rolamentos

Os rolamentos dos redutores e dos motores SEW são lubrificados de fábrica com as massas lubrificantes indicadas no quadro seguinte. Para os rolamentos lubrificados com massa lubrificante, a SEW recomenda a renovação de lubrificação aquando da substituição do óleo.

	Temperatura ambiente	Fabricante	Tipo
Rolamentos do redutor	-30°C +60°C	Mobil	Mobilux EP 2
Rolamentos do redutor	-40°C +80°C	Mobil	Mobiltemp SHC 100
	-25°C +80°C	Esso	Unirex N3
Rolamentos do motor	-25°C +60°C	Shell	Alvania R3
Rolaliletitos do filotor	+80°C +100°C	Klüber	Barrierta L55/2
	-45°C25°C	Shell	Aero Shell Grease 16
Massas lubrificantes esp	eciais para os rolamentos o	dos redutores:	
<b>\  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \</b>	-30°C +40°C	Aral	Aral Eural Grease EP 2
	-20°C +40°C	Aral Klüber	Aral Aralub BAB EP 2 Klüberbio M32-82



#### São necessárias as seguintes quantidades de massa lubrificante:

- Para os rolamentos de funcionamento rápido (no lado da entrada do motor e do redutor): Encha um terço dos espaços ôcos entre os rolamentos com massa lubrificante.
- Para os rolamentos de funcionamento lento (no lado da saída do motor e do redutor): Encha dois terços dos espaços ôcos entre os rolamentos com massa lubrificante.



	6) °C -50 0 +50 +		ISO,NLGI	Mobil®	Shell	KLOBER LUBRICATION	ARAL	BP	Tribol	TEXACO	Optimol	FUCHS
R	Standard -10 +40	CLP(CC)	VG 220	Mobilgear 630	Shell Omala 220	Klüberoil GEM 1-220	Aral Degol BG 220	BP Energol GR-XP 220	Tribol 1100/220	Meropa 220	Optigear BM 220	Renolin CLP 220
	-25	80 CLP PG	VG 220	Mobil Glygolyle 30	Shell Tivela WB	Klübersynth GH 6-220	Aral Degol GS 220	BP Enersyn SG-XP 220	Tribol 800/220	Synlube CLP 220	Optiflex A 220	
V (111/2 )		80 CLP HC	VG 220	Mobilgear SHC 630	Shell Omala 220 HD	Klübersynth EG 4-220	Aral Degol PAS 220		Tribol 1510/220	Pinnacle EP 220	Optigear Synthetic A 220	Renolin Unisyr CLP 220
K(HK)	<b>4)</b> -40 +40	CLI IIC	VG 150	Mobil SHC 629		Klübersynth EG 4-150				Pinnacle EP 150		
	-20 +25	CLP (CC)	VG 150 VG 100	Mobilgear 629	Shell Omala 100	Klüberoil GEM 1-150	Aral Degol BG 100	BP Energol GR-XP 100	Tribol 1100/100	Meropa 150	Optigear BM 100	Renolin CLP 150
F	-30 +10	HLP (HM)	VG 68-46 VG 32	Mobil D.T.E. 15M	Shell Tellus T 32	Klüberoil GEM 1-68	Aral Degol BG 46		Tribol 1100/68	Rando EP Ashless 46	Optigear 32	Renolin B 46 HVI
	<b>4)</b> -40 +10	CLP HC	VG 32	Mobil SHC 624		Klüber-Summit HySyn FG-32				Cetus PAO 46		
	<b>4)</b> -40 -20	HLP (HM)	VG 22 VG 15	Mobil D.T.E. 11M	Shell Tellus T 15	Isoflex MT 30 ROT		BP Energol HLP-HM 10		Rando HDZ 15		
	Standard 0 +40	CLP (CC)	VG 680	Mobilgear 636	Shell Omala 680	Klüberoil GEM 1-680	Aral Degol BG 680	BP Energol GR-XP 680	Tribol 1100/680	Meropa 680	Optigear BM 680	Renolin CLP 680
. (110.)	-20 +60	CLP PG	VG 680 <sup>1)</sup>	Mobil Glygoyle HE 680		Klübersynth GH 6-680		BP Enersyn SG-XP 680	Tribol 800/680	Synlube CLP 680		
S(HS)	-30 +	80	VG 460	Mobil SHC 634	Shell Omala 460 HD	Klübersynth EG 4-460				Pinnacle EP 460		
	<b>4)</b> -40 +10	CLP HC	VG 150	Mobil SHC 629		Klübersynth EG 4-150				Pinnacle EP 150		
	-20 +10	CLP (CC) HLP (HM)	VG 150 VG 100	Mobil D.T.E. 18M	Shell Omala 100	Klüberoil GEM 1-150	Aral Degol BG 100	BP Energol GR-XP 100	Tribol 1100/100	Meropa 100	Optigear BM 100	Renolin CLP 150
	-25 +20	CLP PG	VG 220 <sup>1)</sup>	Mobil Glygoyle 30		Klübersynth GH 6-220			Tribol 800/220	Synlube CLP 220	Optiflex A 220	
	<b>4)</b> -40 0	CLP HC	VG 32	Mobil SHC 624		Klüber-Summit HySyn FG-32				Cetus PAO 46		
R,K(HK),	<b>4)</b> -30 +40	HCE	VG 460		Shell Cassida Fluid GL 460	Klüberoil 4UH1-460	Aral Eural Gear 460				Optileb GT 460	
F,S(HS)	-20 +40	E S	VG 460			Klüberbio CA2-460	Aral Degol BAB 460				Optisynt BS 460	
W(HW)	Standard -20 +40	SEW PG	VG 460 <sup>2)</sup>			Klüber SEW HT-460-5						
	<b>4)</b> -40 +10	API GL5	SAE 75W90 (~VG 100)	Mobilube SHC 75 W90-LS								
	-20 +40	CLP PG	VG 460 <sup>3)</sup>			Klübersynth UH1 6-460						
R32	-25 +60	I	00	Glygoyle Grease 00	Shell Tivela Compound A	Klübersynth GE 46-1200				Multifak 6833 EP 00		
R302	Standard -15 +40	DIN 51 818 5)	000 - 0	Mobilux EP 004	Shell Alvania GL 00		Aralub MFL 00	BP Energrease LS-EP 00		Multifak EP 000	Longtime PD 00	Renolin SF 7 - 041



#### Quantidades de lubrificante

As quantidades de lubrificantes são valores recomendados. Os valores exactos variam dependendo do número de estágios e da relação do redutor. Preste muita atenção ao bujão de nível de óleo como indicador da quantidade correcta de lubrificante.

As tabelas seguintes indicam as quantidades recomendadas de lubrificante em função das posições de montagem M1...M6.

Redutores helicóidais (R-)

Tipo de Redutor		Quantidades de lubrificante em litros							
R, RF	M1 <sup>1)</sup>	M2 <sup>1)</sup>	М3	M4	M5	М6			
R17/R17F	0.25	0.6	0.35	0.6	0.35	0.35			
R27/R27F	0.25/0.4	0.7	0.4	0.7	0.4	0.4			
R37/R37F	0.3/1	0.9	1	1.1	0.8	1			
R47/R47F	0.7/1.5	1.6	1.5	1.7	1.5	1.5			
R57/R57F	0.8/1.7	1.9	1.7	2.1	1.7	1.7			
R67/R67F	1.1/2.3	2.6/3.5	2.8	3.2	1.8	2			
R77/R77F	1.2 / 3	3.8 / 4.3	3.6	4.3	2.5	3.4			
R87/R87F	2.3 / 6	6.7 / 8.4	7.2	7.7	6.3	6.5			
R97	4.6/9.8	11.7/14	11.7	13.4	11.3	11.7			
R107	6/13.7	16.	16.9	19.2	13.2	15.9			
R137	10/25	28	29.5	31.5	25	25			
R147	15.4/40	46.	48	52	39.5	41			
R167	27/70	82	78	88	66	69			
Tipo de Redutor		Quai	ntidades de lu	brificante em l	itros				
RF	M1 <sup>1)</sup>	M2 <sup>1)</sup>	М3	M4	M5	M6			
RF17	0.25	0.6	0.35	0.6	0.35	0.35			
RF27	0.25/0.4	0.7	0.4	0.7	0.4	0.4			
RF37	0.4/1	0.9	1	1.1	0.8	1			
RF47	0.7/1.5	1.6	1.5	1.7	1.5	1.5			
RF/RM57	0.8/1.7	1.8	1.7	2	1.7	1.7			
RF/RM67	1.2/2.5	2.7/3.6	2.7	3.1	1.9	2.1			
RF/RM77	1.2 / 2.6	3.8/4.1	3.3	4.1	2.4	3			
RF/RM87	2.4 / 6	6.8/7.9	7.1	7.7	6.3	6.4			
RF/RM97	5.1/10.2	11.9/14	11.2	14	11.2	11.8			
RF/RM107	6.3/14.9	15.	17	19.2	13.1	15.9			
RF/RM137	9.5/25	27	29	32.5	25	25			
RF/RM147	16.4/42	47	48	52	42	42			
RF/RM167	26/70	82	78	88	65	71			

1) Para redutores duplos, o maior redutor deve ser abastecido com a maior quantidade de lubrificante.

Tipo de Redutor	Quantidades de lubrificante em litros								
RX	M1	M2	М3	M4	M5	M6			
RX57	0.6	0.8	1.3	1.3	0.9	0.9			
RX67	0.8	0.8	1.7	1.9	1.1	1.1			
RX77	1.1	1.5	2.6	2.7	1.6	1.6			
RX87	1.7	2.5	4.8	4.8	2.9	2.9			
RX97	2.1	3.4	7.4	7	4.8	4.8			
RX107	3.9	5.6	11.6	11.9	7.7	7.7			
Tipo de Redutor		Quai	ntidades de lu	brificante em l	itros				
RXF	M1	M2	М3	M4	M5	M6			
RXF57	0.5	0.8	1.1	1.1	0.7	0.7			
RXF67	0.7	0.8	1.5	1.7	1	1			
RXF77	0.9	1.5	2.4	2.5	1.6	1.6			
RXF87	1.6	2.5	4.9	4.7	2.9	2.9			
RXF97	2.1	3.6	7.1	7	4.8	4.8			
RXF107	3.1	5.9	11.2	10.5	7.2	7.2			





Redutores helicóidais de veios paralelos (F-)

F.., FA..B, FH..B, FV..B:

Tipo de		Quantidades de lubrificante em litros								
redutor	M1	M2	M3	M4	M5	М6				
F27	0.6	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6				
F37	1	1.2	0.7	1.2	1	1.1				
F47	1.5	1.8	1.1	1.9	1.5	1.7				
F57	2.6	3.7	2.1	3.5	2.8	2.9				
F67	2.7	3.8	1.9	3.8	2.9	3.2				
F77	5	7.3	4.3	8	6	6.3				
F87	10	13.0	7.7	13.8	10.8	11				
F97	18.5	22.5	12.6	25.2	18.5	20				
F107	24.5	32	19.5	37.5	27	27				
F127	40.5	55	34	61	46.5	47				
F157	69	104	63	105	86	78				

# FF..:

Tipo de		Quantidades de lubrificante em litros									
redutor	M1	M2	М3	M4	M5	M6					
FF27	0.6	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6					
FF37	1	1.2	0.7	1.3	1	1.1					
FF47	1.6	1.9	1.1	1.9	1.5	1.7					
FF57	2.8	3.8	2.1	3.7	2.9	3					
FF67	2.7	3.8	1.9	3.8	2.9	3.2					
FF77	5.1	7.3	4.3	8.1	6	6.3					
FF87	10.3	13.2	7.8	14.1	11	11.2					
FF97	19	22.5	12.6	25.5	18.9	20.5					
FF107	25.5	32	19.5	38.5	27.5	28					
FF127	41.5	56	34	63	46.5	49					
FF157	72	105	64	106	87	79					

FA.., FH.., FV.., FAF.., FHF.., FVF.., FAZ.., FHZ.., FVZ..:

Tipo de		Quantidades de lubrificante em litros									
redutor	M1	M2	М3	M4	M5	M6					
F27	0.6	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6					
F37	1	1.2	0.7	1.2	1	1.1					
F47	1.5	1.8	1.1	1.9	1.5	1.7					
F57	2.7	3.8	2.1	3.6	2.9	3					
F67	2.7	3.8	1.9	3.8	2.9	3.2					
F77	5	7.3	4.3	8	6	6.3					
F87	10	13.0	7.7	13.8	10.8	11					
F97	18.5	22.5	12.6	25.0	18.5	20					
F107	24.5	32	19.5	37.5	27	27					
F127	39	55	34	61	45	46.5					
F157	68	103	62	104	85	77					





Redutores cónicos (K-)

K.., KA..B, KH..B, KV..B:

Tipo de		Qua	ntidades de lu	brificante em I	itros	
redutor	M1	M2	M3	M4	M5	M6
K37	0.5	1	1	1.3	1	1
K47	0.8	1.3	1.5	2	1.6	1.6
K57	1.2	2.3	2.5	3	2.6	2.4
K67	1.1	2.4	2.6	3.4	2.6	2.6
K77	2.2	4.1	4.4	5.9	4.2	4.4
K87	3.7	8	8.7	10.9	7.8	8
K97	7	14	15.7	20	15.7	15.5
K10	10	21	25.5	33.5	24	24
K12	21	41.5	44	54	40	41
K15	31	62	65	90	58	62
K16	35	100	100	125	85	85
K18	60	170	170	205	130	130

# KF..:

Tipo de	Quantidades de lubrificante em litros								
redutor	M1	M2	M3	M4	M5	M6			
KF37	0.5	1.1	1.1	1.5	1	1			
KF47	0.8	1.3	1.7	2.2	1.6	1.6			
KF57	1.3	2.3	2.7	3	2.9	2.7			
KF67	1.1	2.4	2.8	3.6	2.7	2.7			
KF77	2.1	4.1	4.4	6	4.5	4.5			
KF87	3.7	8.2	9	11.9	8.4	8.4			
KF97	7	14.7	17.3	21.5	15.7	16.5			
KF107	10	22	26	35	25	25			
KF127	21	41.5	46	55	41	41			
KF157	31	66	69	92	62	62			

# KA.., KH.., KV.., KAF.., KHF.., KVF.., KAZ.., KHZ.., KVZ..:

Tipo de		Qua	ntidades de lu	brificante em l	itros	
redutor	M1	M2	M3	M4	M5	M6
K37	0.5	1	1	1.4	1	1
K47	0.8	1.3	1.6	2.1	1.6	1.6
K57	1.3	2.3	2.7	3	2.9	2.7
K67	1.1	2.4	2.7	3.6	2.6	2.6
K77	2.1	4.1	4.6	6	4.4	4.4
K87	3.7	8.2	8.8	11.1	8	8
K97	7	14.7	15.7	20	15.7	15.7
K10	10	20.5	24	32	24	24
K12	21	41.5	43	52	40	40
K15	31	66	67	87	62	62
KH167	35	100	100	125	85	85
KH187	60	170	170	205	130	130





## Redutores Spiroplan<sup>®</sup> (W-)

Os redutores Spiroplan $^{\circledR}$  têm sempre a mesma quantidade de lubrificante, independentemente da posição de montagem:

Tipo de redutor	Quantidades de lubrificante em litros independente da posição de montagem
W10	0.16
W20	0.26
W30	0.5

# Redutores sem-fim (S-)

#### S...:

Tipo de	Quantidades de lubrificante em litros							
redutor	M1	M2	M3 <sup>1)</sup>	M4	M5	M6		
S37	0.25	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4		
S47	0.35	0.8	0.7/0.9	1.1	0.8	0.8		
S57	0.5	1.2	1/1.2	1.5	1.3	1.3		
S67	1	2.0	2.2/3.1	3.2	2.6	2.6		
S77	1.9	4.2	3.7/5.4	6	4.4	4.4		
S87	3.3	8.1	6.9/10.4	12	8.4	8.4		
S97	6.8	15	13.4/18	22.5	17	17		

<sup>1)</sup> Para redutores duplos, o maior redutor deve ser abastecido com a maior quantidade de lubrificante.

#### SF..:

Tipo de	Quantidades de lubrificante em litros					
redutor	M1	M2	M3 <sup>1)</sup>	M4	M5	М6
SF37	0.25	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4
SF47	0.4	0.9	0.9/1.1	1.2	1.0	1
SF57	0.5	1.2	1/1.5	1.6	1.4	1.4
SF67	1	2.2	2.3/3	3.2	2.7	2.7
SF77	1.9	4.1	3.9/5.8	6.5	4.9	4.9
SF87	3.8	8	7.1/10.1	12	9.1	9.1
SF97	7.4	15	13.8/18.8	23.6	18	18

<sup>1)</sup> Para redutores duplos, o maior redutor deve ser abastecido com a maior quantidade de lubrificante.

## SA.., SH.., SAF.., SHF.., SAZ.., SHZ..:

Tipo de	Quantidades de lubrificante em litros					
redutor	M1	M2	M3 <sup>1)</sup>	M4	M5	M6
S37	0.25	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4
S47	0.4	0.8	0.7/0.9	1.1	0.8	0.8
S57	0.5	1.1	1/1.5	1.6	1.2	1.2
S67	1	2	1.8/2.6	2.9	2.5	2.5
S77	1.8	3.9	3.6/5	5.9	4.5	4.5
S87	3.8	7.4	6/8.7	11.2	8	8
S97	7	14	11.4/16	21	15.7	15.7

<sup>1)</sup> Para redutores duplos, o maior redutor deve ser abastecido com a maior quantidade de lubrificante.





# Lista de Endereços

ede	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co	Telef: (0 72 51) 75-0
Produção Vendas Assistência	21431134	Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal	Fax: (0 72 51) 75-19 70 Telex: 7 822 39 http://www.SEW-EURODRIVE.de
		P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal	sew@sew-eurodrive.de
Produção	Grabe	SEW-EURODRIVE GmbH & Co Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf	Telef: (0 72 51) 75-0 Fax: (0 72 51) 75-29 70 Telex: 7 822 27
		P.O. Box 1220 · D-76671 Graben-Neudor	
Montagem Assistência	Garbsen (próx. Hannover)	SEW-EURODRIVE GmbH & Co Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen	Telef: (0 51 37) 87 98-30 Fax: (0 51 37) 87 98-55
		P.O. Box 110453 · D-30804 Garbse	
	Kirchheim (próx. München)	SEW-EURODRIVE GmbH & Co Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim	Telef: (0 89) 90 95 52-10 Fax: (0 89) 90 95 52-50
	Langenfeld (próx. Düsseldorf)	SEW-EURODRIVE GmbH & Co Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld	Telef: (0 21 73) 85 07-30 Fax: (0 21 73) 85 07-55
	Meerane (próx. Zwickau)	SEW-EURODRIVE GmbH & Co Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane	Telef: (0 37 64) 76 06-0 Fax: (0 37 64) 76 06-30
	(próx. Zwickau)	Dänkritzer Weg 1	Fax: (0 37 64) 76 06-30
	(próx. Zwickau)	Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane	Fax: (0 37 64) 76 06-30
ança	(próx. Zwickau)  Endereços adiciona	Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane ais para assistência na Alemanha serão fornec	Fax: (0 37 64) 76 06-30
ança Produção Vendas Assistência	(próx. Zwickau)	Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane	Fax: (0 37 64) 76 06-30
Produção Vendas	(próx. Zwickau)  Endereços adiciona	Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane ais para assistência na Alemanha serão fornec SEW-USOCOME SAS 48-54, route de Soufflenheim B.P.185	Fax: (0 37 64) 76 06-30  idos a pedido!  Telef: 03 88 73 67 00 Fax: 03 88 73 66 00 http://www. USOCOME.com
Produção Vendas Assistência	(próx. Zwickau)  Endereços adiciona  Haguenau	Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane ais para assistência na Alemanha serão forned SEW-USOCOME SAS 48-54, route de Soufflenheim B.P.185 F-67506 Haguenau Cedex SEW-USOCOME SAS Zone industrielle Technopole Forbach Sud B. P. 30269	Fax: (0 37 64) 76 06-30  idos a pedido!  Telef: 03 88 73 67 00 Fax: 03 88 73 66 00 http://www. USOCOME.com
Produção Vendas Assistência Produção  Montagem Assistência	(próx. Zwickau)  Endereços adiciona  Haguenau  Forbach	Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane ais para assistência na Alemanha serão forned SEW-USOCOME SAS 48-54, route de Soufflenheim B.P.185 F-67506 Haguenau Cedex SEW-USOCOME SAS Zone industrielle Technopole Forbach Sud B. P. 30269 F-57604 Forbach Cedex SEW-USOCOME SAS Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P.182	Fax: (0 37 64) 76 06-30  cidos a pedido!  Telef: 03 88 73 67 00 Fax: 03 88 73 66 00 http://www. USOCOME.com sew@usocome.com





África do Sul			
Montagem Vendas Assistência	Joanesburgo	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O. Box 27032 2011 Benrose, Johannesburg	Telef: (11) 49 44 380 Fax: (11) 49 42 300
	Cidade do Cabo	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens, 7441 Cape Town P.O.Box 53 573 Racecourse Park, 7441 Cape Town	Telef: (021) 5 11 09 87 Fax: (021) 5 11 44 58 Telex: 576 062
	Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 39 Circuit Road Westmead, Pinetown P.O. Box 10433, Ashwood 3605	Telef: (031) 700 34 51 Telex: 622 407
Argentina			
Montagem Vendas Assistência	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 3 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin	Telef: (3327) 45 72 84 Fax: (3327) 45 72 21 sewar@sew-eurodrive.com.ar
Brasil			
Produção Vendas Assistência	São Paulo	SEW DO BRASIL Motores-Redutores Ltda. Caixa Postal 201-0711-970 Rodovia Presidente Dutra km 213 CEP 07210-000 Guarulhos-SP	Telef: (011) 64 60-64 33 Fax: (011) 64 80-43 43 sew.brasil@originet.com.br
Bulgária			
Vendas	Sófia	BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia	Telef: (92) 9 53 25 65 Fax: (92) 9 54 93 45 bever@mbox.infoTelef:bg
Canadá			
Montagem Vendas Assistência	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1	Telef: (905) 7 91-15 53 Fax: (905) 7 91-29 99
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 7188 Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2	Telef: (604) 9 46-55 35 Fax: (604) 946-2513
	Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V	Telef: (514) 3 67-11 24 Fax: (514) 3 67-36 77
Chile			
Montagem Vendas Assistência	Santiago do Chil	SEW-EURODRIVE CHILE Motores-Reductores LTDA. Panamericana Norte No 9261 Casilla 23 - Correo Quilicura RCH-Santiago de Chile	Telef: (02) 6 23 82 03+6 23 81 63 Fax: (02) 6 23 81 79
China			
Produção Montagem Vendas Assistência	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Telef: (022) 25 32 26 12 Fax: (022) 25 32 26 11
Colômbia			
Montagem Vendas Assistência	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Telef: (0571) 5 47 50 50 Fax: (0571) 5 47 50 44



# Lista de Endereços

Coreia			
Montagem Vendas Assistência	Ansan-City	SEW-EURODRIVE CO., LTD. R 601-4, Banweol Industrial Estate Unit 1048-4, Shingil-Don Ansan 425-120	Telef: (031) 4 92-80 51 Fax: (031) 4 92-80 56
Croácia			
Vendas Assistência	Zagreb	KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR 10 000 Zagreb	Telef: +385 14 61 31 58 Fax: +385 14 61 31 58
Dinamarca			
Montagem Vendas Assistência	Kopenhaga	SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30,P.O. Box 100 DK-2670 Greve	Telef: 4395 8500 Fax: 4395 8509
Espanha			
Montagem Vendas Assistência	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnologico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Telef: 9 44 31 84 70 Fax: 9 44 31 84 71 sew.spain@sew-eurodrive.es
Estados Unidos da A	mérica		
Produção Montagem Vendas Assistência	Greenville	SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365	Telef: (864) 4 39 75 37 Fax: Vendas (864) 439-78 30 Fax: Montagem (864) 4 39-99 48 Fax: Assist. (864) 4 39-05 66 Telex: 805 550
Montagem Vendas Assistência	São Francisco	SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio Road P.O. Box 3910 Hayward, California 94544	Telef: (510) 4 87-35 60 Fax: (510) 4 87-63 81
	Filadélfia/PA	SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 200 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 0801	Telef: (856) 4 67-22 77 Fax: (856) 8 45-31 79
	Dayton	SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373	Telef: (9 37) 3 35-00 36 Fax: (9 37) 4 40-37 99
	Dallas	SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237	Telef: (214) 3 30-48 24 Fax: (214) 3 30-47 24
	Endereços adicior	nais para assistência nos Estados Unidos da Amé	rica serão fornecidos a pedido!
Estónia			
Vendas	Tallin	ALAS-KUUL AS Paldiski mnt.125 EE 0006 Tallin	Telef: 6 59 32 30 Fax: 6 59 32 31
Finlândia	· 		, 
Montagem Vendas Assistência	Lahti	SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Telef: (3) 589 300 Fax: (3) 780 6211
Grãbretanha			
Montagem Vendas Assistência	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR	Telef: 19 24 89 38 55 Fax: 19 24 89 37 02
Grécia			
Vendas Assistência	Atenas	Christ. Boznos & Son S.A 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus	Telef: 14 22 51 34-6 + 14 22 51 48-9 Fax: 1-4 22 51 59 Boznos@otenet.gr
L	1	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	





65

Holanda			
Montagem Vendas Assistência	Roterdão	VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004AB Rotterdam	Telef: (010) 4 46 37 00 Fax: (010) 4 15 55 52
Hong Kong			
Montagem Vendas Assistência	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road, Kowloon, Hong Kong	Telef: 2-7 96 04 77 + 79 60 46 54 Fax: 2-7 95-91 29 sew@sewhk.com
Hungria			
Vendas Assistência	Budapeste	SEW-EURODRIVE Ges.m.b. H. Hollósi Simon Hút 14 H-1126 Budapest	Telef: (01) 2 02 74 84 Fax: (01) 2 01 48 98
Índia			
Montagem Vendas Assistência	Baroda	SEW-EURODRIVE India Private Limite Plot NO. 4, Gidc Por Ramangamdi · Baroda · 391 243 Gujarat	Telef: 0 265-83 10 86 Fax: 0 265-83 10 87 sewindia@wilnetonline.net
Irlanda			
Vendas Assistência	Dublin	Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 1	Telef: (01) 8 30 62 77 Fax: (01) 8 30 64 58
Itália			
Montagem Vendas Assistência	Milão	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)	Telef: (02) 96 98 01 Fax: (02) 96 79 97 81
Japão			
Montagem Vendas Assistência	Toyoda-cho	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Toyoda-cho, Iwata gun Shizuoka prefecture, P.O. Box 438-0818	Telef: (0 53 83) 7 3811-13 Fax: (0 53 83) 7 3814
Luxemburgo			
Montagem Vendas Assistência	Brüssel	CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Telef: (010) 23 13 11 Fax: (010) 2313 3 http://www.caron-vector.be info@caron-vector.be
Macedónia			
Vendas	Skopje	SGS-Skopje / Macedonia Teodosij Sinactaski" 6691000 Skopje / Macedonia	Telef: (0991) 38 43 90 Fax: (0991) 38 43 90
Malásia	<u>'</u>		
Montagem Vendas Assistência	Johore	SEW-EURODRIVE Sdn. Bhd. 95, Jalan Seroja 39 81100 Johore Bahru Johore	Telef: (07) 3 54 57 07 + 3 54 94 09 Fax: (07) 3 5414 04
Noruega			
Montagem Vendas Assistência	Moss	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1539 Moss	Telef: (69) 2410 20 Fax: (69) 2410 40



Nova Zelândia			
Montagem Vendas Assistência	Auckland	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-42 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland	Telef: (09) 2 74 56 272 74 00 77 Fax: (09) 274 016 Vendas@sew-eurodrive.co.nz
	Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch	Telef: (09) 3 84 62 51 Fax: (09) 3 84 64 55 Vendas@sew-eurodrive.co.nz
Perú			+
Montagem Vendas Assistência	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos # 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	Telef: (511) 349-52 80 Fax: (511) 349-30 02
Polónia			
Vendas	Lodz	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Pojezierska 63 91-338 Lodz	Telef: (042) 6 16 22 00 Fax: (042) 6 16 22 10 sew@sew-eurodrive.pl
Portugal			
Montagem Vendas Assistência	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P-3050-901 Mealhada	Telef: (0231) 20 96 70 Fax: (0231) 20 36 85 infosew@sew-eurodrive.pt
República Checa			
Vendas	Praga	SEW-EURODRIVE S.R.O. Business Centrum Praha Luná 59 16000 Praha 6	Telef: 02/20 12 12 34 + 20 12 12 36 Fax: 02/20 12 12 37 sew@sew-eurodrive.cz
Roménia			
Vendas Assistência	Bucareste	Sialco Trading SRL str. Madrid nr.4 71222 Bucuresti	Telef: (01) 2 30 13 28 Fax: (01) 2 30 71 70 sialco@mediasat.ro
Rússia			
Vendas	S. Petersburgo	ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 193 193015 St. Petersburg	Telef: (812) 3 26 09 41 + 5 35 04 30 Fax: (812) 5 35 22 87 sewrus@post.spbnit.ru
Singapura			
Montagem Vendas Assistência	Singapura	SEW-EURODRIVE PTE.LTD. No 9,Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644 Jurong Point Post Office P.O. Box 813 Singapore 91 64 28	Telef: 8 62 17 01-705 Fax: 8 61 28 27 Telex: 38 659
Suécia			
Montagem Vendas Assistência	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6- S-55303 Jönköping Box 3100 S-55003 Jönköping	Telef: (036) 34 42 00 Fax: (036) 34 42 80 www.sew-eurodrive.se
Suíça			
Montagem Vendas Assistência	Basel	Alfred Imhof A.G Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein próx. Basel	Telef: (061) 4 17 17 17 Fax: (061) 4 17 17 00 http://www.imhof-sew.ch info@imhof-sew.ch
Tailândia			
Montagem Vendas Assistência	Chon Buri	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456,M007, Tambol Bonhuaroh Muang District Chon Buri 20000	Telef: 0066-38 21 45 29/30 Fax: 0066-38 21 45 3
		t and the second	1



# Lista de Endereços



Turquia					
Montagem Vendas Assistência	Istambul	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-81540 Maltepe ISTANBUL	Telef: (0216) 4 41 91 63 + 4 41 91 64 + 3 83 80 14 + 3 83 80 15 Fax: (0216) 3 05 58 67 seweurodrive@superonline.com.tr		
Uruguai					
	Por favor contacte o nosso escritório na Argentina.				
Venezuela					
Montagem Vendas Assistência	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia	Telef: (041) 32 95 83 + 32 98 04 + 32 94 51 Fax: (041) 32 62 75 sewventas@cantr.net sewfinanzas@cantr.net		

